




ESP8266Flasher.exe starten (ESP8266 noch nicht einstecken)




Einstecken und es wird ein neuer COM angezeigt (Z.B. COM14)



Im Reiter config anklicken




Das erste Zahnrad anklicken



.bin Datei auswählen (ist im gleichen Ordner wie der ESP8266Flasher.exe)

Auf Operation klicken



Auf Flash klicken und warten

